

## 6. レンジフード

### -3 C(サイクロン)フードⅢのお手入れ方法は

このレンジフードは、フィルターから内部に入った油がオイルトレイにたまる構造となっています。オイルトレイとフィルターを定期的にお手入れします。通常のお手入れでは、案内板を外しての内部のお手入れは不要です。

月2回

#### ■案内板

- ①案内板の汚れは、**台所用合成洗剤(中性タイプ)**をつけた布で拭き取ります。
- ②洗剤が残らないよう水拭きした後、から拭きします。



#### ■フィルター

- ①レンジフード内側のフィルターを外します。
- ②**台所用合成洗剤(中性タイプ)**をうすめたぬるま湯(40℃程度)に浸します。
- ③油が浮いてきたらスポンジ等を使って軽くこすります。(フィルターの目など細かい部分が落ちにくい場合は、歯ブラシ等を使用します。)
- ④洗剤が残らないよう水洗いした後、水気を拭き取って取り付けます。



月1回

#### ■トレイ

- ①オイルトレイを水平に引いて外します。
- ②トレイ内の油を廃棄した後、**台所用合成洗剤(中性タイプ)**で洗います。
- ③洗剤が残らないよう水で洗い流し、から拭きします。そして元の位置へ取りつけます。



#### ～C(サイクロン)フードⅢ～

ヤマハ独自の水平渦巻き方式レンジフードです。お手入れのやすさが特長で、内側は拭き掃除がしやすい高さ、フィルターはワンタッチで外せて、汚れが落ちやすい親水性塗装仕上げからなっています。

・「C(サイクロン)フードⅡ」のお手入れ方法も同様です。